

Probléma típusa	Megoldás
A Vacuum-Mop nem végzi el az ütemezett tisztítást	A Vacuum-Mop akkumulátorszintje túl alacsony. Az ütemezett tisztítás nem fog elkezdődni, hacsak a Vacuum-Mop nem rendelkezik több, mint 15%-os akkumulátor töltöttségi szinttel.
Ha a Vacuum-Mop-ot a töltőn hagyom, akkor feltöltődés után is fogyaszt áramot?	A Vacuum-Mop teljes feltöltése után, ha a dokkolóban marad, nagyon kevés áramot fogyaszt és segít fenntartani az ideális akkumulátor-teljesítményt.
Az első három alkalommal valóban teljesen fel kell töltenem 16 órára a Vacuum-Mop-ot?	A lítium akkumulátorok nem szenvednek a memória-effektustól, tehát nem kell 16 órát várni a használatlaltal miután a Vacuum-Mop teljesen feltöltődött.
Nem jön víz a törülőmodulból, vagy csak minimális mennyiségű	Ellenőrizze, hogy a víztartály fel van töltve, és tisztítsa meg a kendőt, ha szükséges. Bizonyosodjon meg róla, hogy a törlőkendő megfelelően, a használati útmutató alapján került felszerelésre.
Túl sok víz jön a törülőmodulból	Bizonyosodjon meg róla, hogy a víztartály teteje szorosan le van zárva.
A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást töltés után	Bizonyosodjon meg róla, hogy a Vacuum-Mop nem lett Ne zavarjon üzemmódba állítva, amely megakadályozza, hogy folytassa a takarítást. A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást, ha manuálisan lett újratöltve, vagy a dokkra helyezve.
A Vacuum-Mop nem tér vissza a töltődokkhoz, miután elmozdították	A Vacuum-Mop áthelyezése azt okozhatja, hogy az újrapozicionálja magát, vagy újra feltérképezi a környezetét. Ha a Vacuum-Mop túl messze van a töltődokktól, nem biztos, hogy magától vissza tud oda térni, ebben az esetben Önnek kell a Vacuum-Mop-ot manuálisan a dokkba helyezni.